

PANIK TIPKA S KLJUČEM



- panik tipka sa ključićem za deaktivaciju nakon aktiviranja
- NO i NC kontakt
- jednostavna montaža i upravljanje